

About Your Filtration System... Water Filter Removal and Installation

⚠ WARNING

To avoid serious illness or death, do not use unit where water is unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after use of filter.

⚠ CAUTION

- Bypass cartridge DOES NOT filter water. Be sure to have replacement cartridge available when filter change is required.
- If water filtration system has been allowed to freeze, replace filter cartridge.
- If system has not been used for several months, and water has an unpleasant taste or odor, flush system by dispensing 2-3 glasses of water. If unpleasant taste or odor persists, change filter cartridge.

Initial Install of Water Filter

1

During initial installation of the water filter, remove the blue bypass cap located in the refrigerator and retain for later use.

- If you are replacing a water filter skip step 1 and continue with steps 2 and 3.



2

Remove sealing label from end of filter and insert into filter head.

- Do not tamper with the filter cap.
- Rotate gently clockwise until the filter stops and snap filter cover closed.



3

Reduce water spurts by flushing air from system. Run water continuously (approximately 3-5 minutes) through dispenser until water runs steady.

- Additional flushing may be required in some households where water is of poor quality.

I'm trying to dispense water to flush the system. Where's the water?

During initial use, allow about a 1 to 2 minute delay in water dispersal to allow internal water tank to fill.

What if I choose not to use the water filtration system?

Dispenser feature may be used without water filter cartridge. If you choose this option, replace filter with blue bypass cap. Remember - while using the bypass cartridge your water is NOT being filtered.

Replacing Water Filter

IMPORTANT: Air trapped in system may cause water and cartridge to eject. Use caution when removing.

1 Turn filter counterclockwise until it releases from filter head.

2 Drain water from filter into sink or toilet, and dispose in normal household garbage.

3 Wipe up excess water in filter cover and continue with installation steps 2 and 3.

When do I change the water filter?

Select dispenser models feature a water filter change indicator.

For instructions on how to operate and reset this feature, refer to the dispenser features section in your manual, or the LCD dispenser booklet for LCD-style dispensers.

For units without indicator feature, filter should be changed approximately every 6 months.

IMPORTANT: Condition of water and amount used determines life span of water filter cartridge. If water use is high, or if water is of poor quality, replacement may need to take place more often.

How do I order a replacement filter cartridge?

To purchase replacement water filter cartridge, visit your local dealer or parts distributor. In the US, you may also call 1-877-232-6771 and ask for filter UKF9001AXX. Outside the US, contact your local appliance dealer or parts distributor.

Información sobre su sistema de filtrado... Desinstalación e instalación del filtro de agua

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar enfermedades graves o muerte, no use la unidad en lugares donde el agua no sea segura o sea de calidad desconocida sin desinfectarla adecuadamente antes o después de pasar por el filtro.

⚠ PRECAUCIÓN

- El cartucho de derivación NO filtra el agua. Asegúrese de tener un cartucho de repuesto disponible cuando sea necesario cambiar el filtro.
- Si el sistema de filtrado de agua se ha congelado, reemplace el cartucho filtrante.
- Si el sistema no ha sido usado durante varios meses y el agua tiene un olor o sabor desagradable, limpie el sistema distribuyendo 2 a 3 vasos de agua. Si el olor o sabor desagradable persiste, cambie el cartucho filtrante.

Instalación inicial del filtro de agua

1

Durante la instalación inicial del filtro de agua, retire la tapa azul de derivación ubicada en el refrigerador y consérvela para uso futuro.

- Si está reemplazando un filtro de agua, salte el paso 1 y continúe con los pasos 2 y 3.



2

Retire la etiqueta de sellado del extremo del filtro e introdúzcalo en la cabeza del filtro.

- No altere la tapa del filtro.
- Gire cuidadosamente a la derecha hasta que el filtro se detenga y cierre la tapa del filtro.



3

Reduzca el rociado del agua purgando el aire del sistema. Haga correr el agua de manera continua (por aproximadamente 3-5 minutos) a través del distribuidor hasta que el agua salga constantemente.

- Puede ser necesario una purga adicional en algunos hogares en los que el agua es de mala calidad.

Estoy intentando distribuir agua para purgar el sistema. ¿Dónde está el agua?

Durante el primer uso, tome aproximadamente de 1 a 2 minutos distribuir el agua para permitir que el tanque de agua interno se llene.

¿Qué pasa si decido no utilizar el sistema de filtrado de agua?

El distribuidor puede ser utilizado sin un cartucho filtrante de agua. Si elige esta opción, reemplace el filtro con la tapa de derivación azul. Recuerde - mientras utilice el cartucho de derivación, el agua NO está siendo filtrada.

Reemplazo del filtro de agua

IMPORTANTE: El aire atrapado en el sistema puede hacer que el agua y el cartucho sean expulsados. Tenga cuidado cuando lo retire.

1 Gire el filtro a la izquierda hasta que se libere de la cabeza del filtro.

2 Drene el agua del filtro en el fregadero o en el retrete y deseche el filtro en la basura.

3 Limpie el exceso de agua en la cubierta del filtro y continúe con los pasos 2 y 3 de la instalación.

¿Cuándo debo cambiar el filtro de agua?

Modelos selectos de distribuidor incluyen un indicador de cambio del filtro de agua. Para obtener instrucciones sobre cómo usar y restablecer esta característica, consulte la sección de características del distribuidor en el manual o en el folleto del distribuidor con pantalla para los distribuidores con pantalla. Para las unidades sin indicador, cambie el filtro aproximadamente cada 6 meses.

IMPORTANTE: La condición y cantidad de agua que se use determinará la vida útil del cartucho filtrante de agua. Si el consumo de agua es alto o si la calidad del agua es mala, es posible que deba reemplazar el filtro con mayor frecuencia.

¿Cómo puedo pedir un cartucho filtrante de repuesto?

Para obtener un cartucho filtrante de agua de repuesto, visite su distribuidor local de electrodomésticos o de repuestos. En los EE.UU. también puede llamar al 1-877-232-6771 y pedir el filtro UKF9001AXX. Si está fuera de los EE.UU., póngase en contacto con el distribuidor local electrodomésticos o de repuestos.

Filter-Outlet.eu



À propos de votre système de filtration... Dépose et repose du filtre à eau

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter toute maladie grave, voire même la mort, n'utilisez pas l'appareil dans un endroit où l'eau est insalubre ou dont la qualité est incertaine sans avoir effectué une désinfection appropriée avant ou après l'utilisation du filtre.

⚠ ATTENTION

- Les cartouches de dérivation NE FILTRENT PAS l'eau. Assurez-vous d'avoir une cartouche de recharge disponible lorsque le filtre a besoin d'être changé.
- Si le système de filtration de l'eau a gelé, remplacez la cartouche du filtre.
- Si le système n'a pas été utilisé pendant plusieurs mois et que l'eau a un goût ou une odeur désagréables, purgez-le en faisant couler deux ou trois verres d'eau. Si le goût ou l'odeur désagréables persistent, changez la cartouche du filtre.

Installation initiale du filtre à eau

- 1** Pendant l'installation initiale du filtre à eau, enlevez le bouchon de dérivation bleu situé à l'intérieur du distributeur et conservez-le pour une utilisation ultérieure.
 - Si vous remplacez un filtre à eau, passez l'étape 1 et continuez avec les étapes 2 et 3.



- 2** Enlevez l'opercule de protection du filtre et assurez-vous de fermer correctement le robinet.
 - Ne détériorez pas le bouchon du filtre.
 - Faites tourner doucement le filtre vers la droite jusqu'à ce qu'il s'arrête et enclenchez le couvercle du filtre pour le fermer.



- 3** Réduisez le débit de l'eau en évacuant l'air du système. Faites couler de l'eau en continu (pendant environ 3-5 minutes) à l'intérieur du distributeur jusqu'à ce que l'eau ait un débit régulier.
 - Une purge supplémentaire peut être requise dans certaines circonstances si l'eau est de mauvaise qualité.

J'essaie de faire couler de l'eau pour purger le système. Pourquoi l'eau ne coule-t-elle pas ?

Lors de la première utilisation, attendez une à deux minutes pour que l'eau coule afin que le réservoir à eau interne se remplisse.

Que se passe-t-il si je choisis de ne pas utiliser le système de filtration de l'eau ?

La fonction distributeur peut être utilisée sans cartouche de filtre à eau. Si vous choisissez cette option, remplacez le filtre avec le bouchon de dérivation bleu. N'oubliez pas - Lorsque vous utilisez la cartouche de dérivation, votre eau n'est pas filtrée.

Remplacement du filtre à eau

IMPORTANT : L'air emprisonné dans le système peut expulser la cartouche et faire gicler l'eau. Faites preuve de prudence lorsque vous enlevez le filtre.

1 Tournez le filtre vers la gauche jusqu'à ce qu'il sorte de la tête du filtre.

2 Videz l'eau du filtre dans l'évier ou les toilettes et jetez le filtre avec les ordures ménagères ordinaires.

3 Essuyez l'excès d'eau dans le couvercle du filtre et continuez avec les étapes 2 et 3.

Quand dois-je changer le filtre à eau ?

Choisissez les modèles de distributeur qui ont un voyant de rappel pour le changement du filtre à eau. Pour savoir comment utiliser et réinitialiser cette caractéristique, reportez-vous à votre manuel sous la section Caractéristiques du distributeur ou à la brochure du distributeur ACL pour les modèles ACL. Pour les appareils sans voyant, le filtre devrait être changé environ tous les 6 mois.

IMPORTANT : Le goût de l'eau et la quantité utilisée déterminent la durée de vie de la cartouche de filtre à eau. Si vous utilisez trop d'eau ou si cette dernière est de mauvaise qualité, la cartouche pourrait avoir besoin d'être changée plus souvent.

Comment commander une cartouche de recharge ?

Pour acheter une cartouche de recharge, rendez-vous chez votre détaillant ou distributeur de pièces locales. Aux États-Unis, vous pouvez également téléphoner au 1 877 232-6771 et demander une cartouche pour filtre UKF9001AXX. En dehors des États-Unis, prenez contact avec votre détaillant ou distributeur de pièces locales.

Performance Data

System has been tested according to NSF/ANSI Std. 42 and standard 53 for the reduction of the substance listed below. The concentration of the substance entering the system was reduced to a concentration less than or equal to the permissible limit for water leaving the system, as specified in NSF/ANSI 42.

Parameter	USEPA MCL	Influent Challenge Concentration	Influent Average	Effluent		% Reduction	Min. Req'd. Reduction
				Average	Maximum		
Chlorine	-	2.0 mg/L ± 10%	2.00 mg/L	< 0.05 mg/L	< 0.05 mg/L	> 97.50%	> 97.50%
Nominal Particulate**	-	at least 10,000 particles/mL	4,100,000 #/ml	78,600 #/ml	110,000 #/ml	> 98.10%	> 97.93%

Parameter	USEPA MCL	Challenge Influent	Influent Average	Effluent		% Reduction	Min. Req'd. Reduction
				Average	Maximum		
Turbidity	1 NTU**	11 ± 1 NTU**	11.0 NTU	0.1 NTU	0.1 NTU	> 99.0%	> 99.20%
Cysts	99.95% Reduction	Minimum 50,000 #/L	140,000 #/L	ND (1) #/L	ND (1) #/L	> 99.99%	> 99.99%
Asbestos	99% Reduction	at least 10,000 particles/mL	250 MP/L	< 17 MP/L	< 17 MP/L	> 99.0%	> 99.0%
Lead at pH 8.5	10.0 ug/L	150 ug/L ± 10%	150 ug/L	ND (< 1) ug/L	ND (< 1) ug/L	> 99.3%	> 99.9%
Lead at pH 8.5	10.0 ug/L	150 ug/L ± 10%	140 ug/L	ND (< 1) ug/L	ND (< 1) ug/L	> 99.3%	> 99.2%
Mercury at pH 8.5	2.0 ug/L	8.0 ug/L ± 10%	6.5 ug/L	ND (< 0.2) ug/L	ND (< 0.2) ug/L	> 99.7%	> 99.7%
Mercury at pH 8.5	2.0 ug/L	8.0 ug/L ± 10%	6.9 ug/L	ND (< 0.2) ug/L	ND (< 0.2) ug/L	> 99.7%	> 99.7%
VOC	50 ug/L	300 ug/L ± 20%	340 ug/L	8.0 ug/L	8.0 ug/L	> 99.7%	> 99.7%
MTBE	20.0 ug/L	16.0 ug/L ± 20%	15 ug/L	ND (< 0.5) ug/L	ND (< 0.5) ug/L	> 98.40%	> 98.40%
Toluene	3.0 mg/L	15.0 ug/L ± 10%	15.0 ug/L	ND (< 1) mg/L	ND (< 1) mg/L	> 93.3%	> 93.3%

While testing was performed under standard laboratory conditions, actual performance may vary.
 * Tested using a flow rate of 0.76 gpm, pressure of 80 psi, pH of 7.5 ± 0.5; temp. of 68" ± 5" (20" ± 3")
 ** Measurement in Particles/mL. Particles used were 0.5 - 1 micron.
 *** NTU - Nephelometric Turbidity units

Operating Specifications:
 Capacity: certified for up to 100 gallons (378 liters)/PID, up to 6 months
 Pressure requirement: 35 - 120 psi (2.4-8.3 bar)
 Temperature: 33-100°F (0.9-39°C)
 Flow rate: 0.76 gpm

Contaminant	Influent (ppm)	Max. Effluent (ppm)	Challenge Concentration	Effluent (ppm)	% Reduction
Asbestos	250	< 17	250	< 17	> 99.0%
Barium	10	< 1	10	< 1	> 99.9%
Bismuth	10	< 1	10	< 1	> 99.9%
Calcium	10	< 1	10	< 1	> 99.9%
Chlorine	2.0	< 0.05	2.0	< 0.05	> 97.5%
Copper	10	< 1	10	< 1	> 99.9%
Lead	150	< 10	150	< 10	> 99.3%
Manganese	10	< 1	10	< 1	> 99.9%
Nickel	10	< 1	10	< 1	> 99.9%
Selenium	10	< 1	10	< 1	> 99.9%
Silver	10	< 1	10	< 1	> 99.9%
Sulfate	10	< 1	10	< 1	> 99.9%
Tin	10	< 1	10	< 1	> 99.9%
Zinc	10	< 1	10	< 1	> 99.9%

Datos de desempeño*

Este sistema se ha probado según el estándar de NSF/ANSI 42 y el estándar 53 para la reducción de las sustancias listadas abajo. La concentración de las sustancias ingresando en agua que entra al sistema fue reducida a una concentración menor o igual que al límite permisible para agua que sale el sistema, como se especifica en el NSF/ANSI 53.

Parámetro	USEPA MCL	Concentración de agua que entra al sistema	Concentración de agua que sale del sistema	% Reducción	Reducción mínima requerida
Cloro	-	2.0 mg/L ± 10%	< 0.05 mg/L	> 97.5%	> 97.5%
Partículas nominales**	-	al menos 10,000 partículas/mL	78,600 #/ml	> 98.1%	> 97.93%

Parámetro	Concentración de agua que entra al sistema	Concentración de agua que sale del sistema	% Reducción	Reducción mínima requerida
Turbidez	11 ± 1 NTU**	< 0.1 NTU	> 99.0%	> 99.20%
Cistos	50,000 #/L	ND (1) #/L	> 99.99%	> 99.99%
Asbesto	250 MP/L	< 17 MP/L	> 99.0%	> 99.0%
Plomo a pH 8.5	150 ug/L ± 10%	ND (< 1) ug/L	> 99.3%	> 99.9%
Plomo a pH 8.5	150 ug/L ± 10%	ND (< 1) ug/L	> 99.3%	> 99.2%
Mercurio a pH 8.5	8.0 ug/L ± 10%	ND (< 0.2) ug/L	> 99.7%	> 99.7%
Mercurio a pH 8.5	8.0 ug/L ± 10%	ND (< 0.2) ug/L	> 99.7%	> 99.7%
VOC	300 ug/L ± 20%	8.0 ug/L	> 99.7%	> 99.7%
MTBE	16.0 ug/L ± 20%	ND (< 0.5) ug/L	> 98.40%	> 98.40%
Tolueno	15.0 ug/L ± 10%	ND (< 1) mg/L	> 93.3%	> 93.3%

Mientras probar se realizó bajo condiciones estándar de laboratorio, el desempeño real puede variar.
 * Prueba usando una tasa de flujo de 0.76 GPM, presión de 80 psi, pH de 7.5 ± 0.5; temperatura de 68" ± 5" (20" ± 3")
 ** Medición en Partículas/mL. Partículas usadas fueron de 0.5 - 1 micras.
 *** NTU - Unidades de Turbidez Nefelométrica

Contaminante	Concentración de agua que entra al sistema (ppm)	Concentración de agua que sale del sistema (ppm)	% Reducción
Asbestos	250	< 17	> 99.0%
Barium	10	< 1	> 99.9%
Bismuth	10	< 1	> 99.9%
Calcium	10	< 1	> 99.9%
Chlorine	2.0	< 0.05	> 97.5%
Copper	10	< 1	> 99.9%
Lead	150	< 10	> 99.3%
Manganese	10	< 1	> 99.9%
Nickel	10	< 1	> 99.9%
Selenium	10	< 1	> 99.9%
Silver	10	< 1	> 99.9%
Sulfate	10	< 1	> 99.9%
Tin	10	< 1	> 99.9%
Zinc	10	< 1	> 99.9%

Données d'exécution*

Ce système a été essayé selon la norme de NSF/ANSI 42 et norme 53 pour la réduction des substances énumérées au tableau. La concentration des substances entrant dans l'eau entrant le système a été réduite à une concentration moins qu'ou égal à la limite acceptable pour l'eau partant le système, comme spécifié dans NSF/ANSI 53.

Paramètre	USEPA MCL	Concentration de l'eau qui entre dans le système	Concentration de l'eau qui sort du système	% Réduction	Réduction minimale requise
Chlore	-	2.0 mg/L ± 10%	< 0.05 mg/L	> 97.5%	> 97.5%
Substances particulaires**	-	au moins 10,000 particules/mL	78,600 #/ml	> 98.1%	> 97.93%

Paramètre	USEPA MCL	Concentration de l'eau qui entre dans le système	Concentration de l'eau qui sort du système	% Réduction	Réduction minimale requise
Turbidité	1 NTU**	11 ± 1 NTU**	< 0.1 NTU	> 99.0%	> 99.20%
Cystes	99.95% Réduction	Minimum 50,000 #/L	ND (1) #/L	> 99.99%	> 99.99%
Asbeste	99% Réduction	au moins 10,000 particules/mL	250 MP/L	< 17 MP/L	> 99.0%
Plomb à pH 8.5	10.0 ug/L	150 ug/L ± 10%	150 ug/L	ND (< 1) ug/L	> 99.3%
Plomb à pH 8.5	10.0 ug/L	150 ug/L ± 10%	140 ug/L	ND (< 1) ug/L	> 99.3%
Mercurie à pH 8.5	2.0 ug/L	8.0 ug/L ± 10%	6.5 ug/L	ND (< 0.2) ug/L	> 99.7%
Mercurie à pH 8.5	2.0 ug/L	8.0 ug/L ± 10%	6.9 ug/L	ND (< 0.2) ug/L	> 99.7%
VOC	50 ug/L	300 ug/L ± 20%	340 ug/L	8.0 ug/L	> 99.7%
MTBE	20.0 ug/L	16.0 ug/L ± 20%	15 ug/L	ND (< 0.5) ug/L	> 98.40%
Toluène	3.0 mg/L	15.0 ug/L ± 10%	15.0 ug/L	ND (< 1) mg/L	> 93.3%

Mientras probar se realizó bajo condiciones estándar de laboratorio, el desempeño real puede variar.
 * Prueba usando una tasa de flujo de 0.76 GPM, presión de 80 psi, pH de 7.5 ± 0.5; temperatura de 68" ± 5" (20" ± 3")
 ** Medición en Partículas/mL. Partículas usadas fueron de 0.5 - 1 micras.
 *** NTU - Unidades de Turbidez Nefelométrica

General Use Conditions

Read this Performance Data Sheet and compare the capabilities of this unit with your initial water treatment needs.
 DO NOT use this product where water is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system. System certified for cyst reduction may be used on disinfectant water that may contain filterable cysts.
 USE ONLY WITH COLD WATER SUPPLY. CHECK FOR COMPLIANCE WITH THE STATE AND LOCAL LAWS AND REGULATIONS.
 The PuriClean™ III retractable water filtration system uses a UKF9001AXX retractable cartridge. Timely replacement of filter cartridge is essential for performance satisfaction from the filtration system. Please refer to the applicable section of user's manual for general operation, maintenance, troubleshooting and troubleshooting.

This system has been tested according to NSF/ANSI 42 and 53 for reduction of the substance listed below. The concentration of the substance entering the system was reduced to a concentration less than or equal to the permissible limit for water leaving the system, as specified in NSF/ANSI 42 and 53.



Tested and Certified by NSF International against NSF/ANSI Standards 42 & 53 in models UKF9001AXX-100 for the reduction of:
 Standard No. 42: Aesthetic Effects
 Chlorine Taste & Odor
 Mechanical Filtration Unit
 Nominal Particulate Reduction Class 1
 Standard No. 53: Health Effects
 Chemical Reduction Unit
 Lead VOC Reduction,
 Mercury & Toluene
 Reduction
 Mechanical Filtration Unit
 Cyst, Turbidity & Asbestos Reduction

Water Filter Data PuriClean III System Specification and Performance Data Sheet Refrigerator Water Filter Cartridge Model UKF9001AXX

Specifications
 Service Flow Rate (Maximum) 0.78 GPM (2.9 L/min)
 Rated Service Life UKF9001AXX-100 (Maximum) 100 gallons / 378 liters
 Maximum Operating Temperature 100° F / 38° C
 Minimum Pressure Requirement 35 psi / 241 kPa
 Minimum Operating Temperature 33° F / 1° C
 Maximum Operating Pressure 120psi / 827kPa

Conditions générales de usage

Lire cette feuille de renseignements et comparer les capacités de cette unité avec vos besoins initiaux de traitement de l'eau.
 NE PAS utiliser ce produit dans les lieux où l'eau est microbiologiquement insécure ou de qualité inconnue sans désinfection adéquate avant ou après le système. Le système certifié pour la réduction de kistes peut être utilisé sur de l'eau désinfectée qui peut contenir des kistes filtrables.
 UTILISER SEULEMENT AVEC DE L'EAU FRAÎCHE. VÉRIFIER LA CONFORMITÉ AVEC LES LOIS ET RÉGLEMENTATIONS ÉTATALES ET LOCALES.

Ce système a été essayé selon la norme de NSF/ANSI 42 et 53 pour la réduction de la substance énumérée au tableau. La concentration de la substance entrant dans l'eau qui entre dans le système a été réduite à une concentration moins qu'ou égal à la limite acceptable pour l'eau qui sort du système, comme spécifié dans la norme NSF/ANSI 42 et 53.



Próbado y certificado por NSF International según las normas NSF/ANSI 42 y 53 en el modelo UKF9001AXX-100 para la reducción de:
 Norma 42: Efectos estéticos
 Sabido y olor a cloro
 Unidad mecánica de filtrado
 Reducción de partículas Clase 1
 Norma 53: Efectos en la salud
 Unidad de reducción de sustancias químicas
 Nominal Reducción de plomo
 reducción de VOC, mercurio y tolueno.
 Unidad mecánica de filtrado
 Reducción de quistes, turbidez y asbesto

Información sobre el filtro de agua PuriClean III Especificaciones del sistema y hoja de información de rendimiento Cartridge filtrante de agua para refrigerador modelo UKF9001AXX

Especificaciones
 Tasa de flujo de distribución (máximo) 0.78 GPM (2.9 L/min)
 Vida útil nominal de servicio UKF9001AXX-100 (máximo) 100 galones/378 litros
 Temperatura máxima de funcionamiento 100°F/38° C
 Requerimiento mínimo de presión 35 psi/241 kPa
 Temperatura mínima de funcionamiento 33°F/1° C
 Presión máxima de funcionamiento 120 psi/827 kPa

Données sur le filtre à eau PuriClean III Données techniques du système et fiche technique sur les données relatives à la performance Cartridge de filtre à eau pour réfrigérateur, modèle UKF9001AXX

Spécifications
 Débit de l'eau (Maximum) 0.78 gal/min (2.9 L/min)
 Durée nominale de service UKF9001AXX-100 (Maximum) 100 galions / 378 litres de fonctionnement maximum
 Pression minimale requise 35 lbpo / 241 kPa
 Température de fonctionnement minimale 33° F / 1° C
 Pression maximale requise 120 lbpo / 827 kPa



Tested and certified by NSF International against NSF/ANSI 42 and 53 in models UKF9001AXX-100 for the reduction of:
 Standard No. 42: Aesthetic Effects
 Chlorine Taste & Odor
 Mechanical Filtration Unit
 Nominal Particulate Reduction Class 1
 Standard No. 53: Health Effects
 Chemical Reduction Unit
 Lead VOC Reduction,
 Mercury & Toluene
 Reduction
 Mechanical Filtration Unit
 Cyst, Turbidity & Asbestos Reduction